

INFRAROOD AFSTANDS- BEDIENING RG70



ON/OFF Druk op deze knop om het apparaat in te schakelen. Druk opnieuw op om de bewerking te stoppen.

MODE Druk op deze knop om de bedrijfsmodus van het apparaat te selecteren. Elke keer dat u op deze knop drukt, wordt de bewerking in de volgende volgorde geschakeld: AUTO - KOELEN - ONTVOCHTIGEN - VERWARMEN - VENTILEREN.

FAN Druk op deze knop om de ventilatorsnelheid te selecteren. Elke keer dat u op deze knop drukt, wordt de snelheid in de volgende volgorde geschakeld: LAAG - MEDIUM - HOOG - AUTO.

SLEEP Druk op deze knop om de Energiebesparende modus te selecteren. Druk opnieuw om deze modus te deactiveren/uit te schakelen. Tevens wordt de modus gedeactiveerd zodra u op een andere knop drukt. Deze functie kan alleen in de KOELEN, VERWARMEN en AUTO-modus worden gebruikt.

TURBO Als u op deze knop drukt in de COOL-modus stand, zal de airconditioner maximaal gaan koelen. Druk nogmaals op deze knop om de TURBO-functie te annuleren.

LED Als u op deze knop drukt, wordt de weergave van de temperatuur op het display van de binnenunit uitgeschakeld. Druk nogmaals en het display wordt opnieuw geactiveerd. (Optioneel)

TEMP Druk om de instelling van de kamertemperatuur te verlagen of te verhogen.

TIMER* Druk hierop om de inschakel-/uitschakeltijd van het apparaat te bepalen. Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt de inschakel-/uitschakeltijd in stappen van 30 minuten verschoven. Schakel 0:00 in om deze modus uit te schakelen.

◀▶◆ Door op deze knop te drukken activeert u de automatische richtingsverandering van de ventilatiekleppen. Deze bewegen nu onder een bepaalde hoek. Druk opnieuw om deze functie te stoppen.